

UWAGI :

1. INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODAMI O IZOLACJI 750V
2. PRZEWODY NA PODŁOŻU MUROWANYM UKŁADAĆ POD TYNKIEM
3. W ŚCIANKACH G/K PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA 320N
4. W POSADZKACH PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA WZMACNIANYCH 750N
5. INSTALACJĘ GNAZD WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3x2,5 mm2
6. W SANITARIATACH MONTOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY
7. OSPRZĘT MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
8. INSTALACJĘ NAGŁAŚNIAJĄCĄ WYKONAĆ PRZEWODEM TLGY 2x4 mm2

Gniazdo podwójne 16A 2x2P+Z

Gniazdo 3-fazowe

Wypust 3-fazowy

Dzwonek

Głośnik radiowęzła

ZNACZENIE ADRESOWE ODBIORÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1/F1/RG1

- NAZWA ROZDZIELNI
- NUMER OBWODU
- NUMER URZĄDZENIA

Ochrona przeciwporażeniowa
Szybkie wyłączenie zasilania
Połączenia wyrównawcze

